



# MOTOGENERATORE GENERATING SET

## MG 5000 I-HE



## MANUALE D'ISTRUZIONE OWNERS MANUAL

MI368-03-00-01 Settembre 2008





## 1. CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL SPECIFICATIONS

#### 1.1 GENERATORE / GENERATOR

Tipo	Sincrono / Synchronous	Туре
Potenza monofase	5 kVA 120 V	Single phase power
Frequenza	60 Hz	Frequency
Cos φ	0,8	Cos φ
Classe isolamento	Н	Insulation class
Grado di protezione	IP 22	Mechanical protection

#### 1.2 MOTORE / ENGINE

Tipo motore	HONDA GX 270	Make/Type
Numero cilindri	1	Number of cylinders
Cilindrata	270 cm <sup>3</sup>	Displacement
Potenza	6,6 kW	Power
Velocità	3600 r.p.m.	Engine speed
Raffreddamento	Aria - Air	Cooling
Carburante	Benzina verde – Unleaded gasoline	Fuel
Capacità coppa olio	1,11	Oil sump capacity
Avviamento	A strappo con fune – Manual recoil	Starting system
Consumo orario	2,182	Hour fuel consumption

#### 1.3 CARATTERISTICHE GENERALI / GENERAL FEATURES


Potenza acustica	95 Lwa	Noise level
Capacità serbatoio carburante	61	Fuel tank capacity
Autonomia carico 75%	3 h	75% Average operaring hours
Dimensioni (Lu. x La. x H.)	720x490x515 mm	Dimensions (L. x W. x H.)
Peso	63 kg	Weight





## 2. DESCRIZIONE DEI COMANDI / CONTROLS DESCRIPTION

#### 2.1 PANNELLO FRONTALE / FRONT PANEL



## 2.2 DESCRIZIONE DEI COMANDI DEL PANNELLO FRONTALE / DESCRIPTION OF THE FRONT PANEL CONTROLS

1	Presa di corrente monofase 120 V 2x15 A	120 V 2x15 A single phase outlet
2	Interruttore termico 20 A	20 A circuit breaker
3	Interruttore termico 40 A	40 A circuit breaker
4	Indicatore luminoso presenza rete	Voltage signal lamp
5	Morsetto di massa per il collegamento a terra	Earth clamp connection
6	Targa dati	Data number plate









## 3. RICAMBI / PARTS LIST

## 3.1 PARTI FRONTALE - FRONT PARTS










Numero Posizione Item N°  Numero Codice Ordering		Descrizione	Denomination
	N°		
1	29.032	Frontale porta strumenti	Front plate
2	27.394	Supporto scatola	Box support
3	29.034	Scatola porta strumentazione	Box
4	19.656	Interruttore termico 40 A	40 A circuit breaker
5	14.270	Ghiera per termico	Washer
6	14.658	Protezione per termico	Circuit breaker cover
7	15.299	Interruttore termico 20 A	20 A circuit breaker
8	19.654	Presa monofase 120 V 2x15 A	120 V 2x15 A single phase power
			source
9	19.762	Coperchio presa	Power source cover
10	11.221	Spia presenza rete	Main signal lamp
11	15.721	Morsetto di massa	Earth clamp connection






## 3.2 PARTI LAMIERA E STATORE - SHEET PARTS AND STATOR










Numero	Numero	Descrizione	Denomination
Posizione			
Item N°	Ordering		
	N°		
1	27.390	Capottina	Canopy
2	26.721	Profilo gomma	Rubber gasket
3	27.391	Deflettore aria motore	Engine air baffle
4	14.854	Traversa motore	Engine support
5	313	Antivibrante 30x30	30x30 shock absorber
6	27.919	Traversa alternatore	Alternator support
7	13.961	Antivibrante 40x40	40x40 shock absorber
8	876	Limitatore di corsa antivibrante	Shock absorber restrictor
9	29.033	Alternatore Linz E1S-100	E1S-100 Linz alternator
10	21.384	Telaio	Frame





## 4. ACCESSORI A RICHIESTA / ACCESSORIES ON REQUEST

## **4.1** Carrello A 2 Ruote E Maniglie (Trolley 4) / Two-Wheels Trolley With Handles (Trolley 4) MONTAGGIO TROLLEY / TROLLEY ASSEMBLY




#### 4.2 RICAMBI TROLLEY 4 - TROLLEY 4 SPARE PARTS LIST


Numero	Numero	Descrizione	Denomination
Posizione	Codice		
Item N°	Ordering N°		
-	19.245	Trolley 4 completo	Assembly trolley 4
1	12.740	Pomolo per maniglia	Rubber handle
2	19.247	Traversa per trolley	Bracket
3	19.246	Maniglia completa	Handle
4	19.248	Cavallotto per traversa trolley	Support
5	16.903	Cavallotto inferiore per trolley	Support
6	19.249	Piastra fissaggio assale	Axle support
7	16.907	Assale	Axle
8	0553	Ruota	Wheel





## 5. SCHEMA ELETTRICO / WIRING DIAGRAM









#### 6. ISTRUZIONI PER L'USO / OPERATING INSTRUCTIONS

#### 6.1 MESSA A TERRA / EARTH CONNECTION

Effettuare la messa a terra del gruppo tramite il morsetto 5

Connect the unit to the earth, means of the 5 clamp.

#### 6.2 AVVIAMENTO A STRAPPO DEL MOTORE / RECOIL STARTER

A rifornimento di olio e carburante avvenuto procedere come segue:

Girare la valvola benzina in posizione ON (fig. 1).

Spostare la leva dell'aria sulla posizione CHIUSO (fig. 2).

**Nota**: Non usare la leva dell'aria se il motore è caldo o se la temperatura esterna è elevata.

Spostare la leva di controllo della farfalla leggermente verso destra (fig. 3).

Girare l'interruttore motore sulla posizione ON (fig. 4).

After filling up with oil and fuel, proceed as follow:


Turn the fuel valve to the ON position (fig. 1).

Move the choke lever to the CLOSE position (fig. 2).

**Note**: Do not use the lever if the engine is warn or the air temperature is high.

Move the throttle control lever slightly to the left (fig. 3).

Turn the engine switch to the ON position (fig. 4).







Tirare la manopola dell'avviamento lentamente fino a che si avverte resistenza, quindi tirare bruscamente (fig. 5).

**Avvertenza**: Non lasciare che la manopola di avviamento si riavvolga velocemente.

Accompagnarla lentamente per prevenire danni all'avviamento.

Lasciare il motore a funzionare per circa 4÷5 minuti in modo da consentire un regolare riscaldamento.

Non appena il motore si surriscalda, muovere gradualmente la leva dell'aria sulla posizione APERTO (fig. 6).

Posizionare la leva controllo farfalla sul regime di rotazione desiderato. (fig. 7).

Pull the starter grip lightly until resistance is felt, then pull briskly (fig 5).


**Caution**: Do not allow the starter grip to snap back bagainst the engine.

Return it gently to prevent damage to the starter.

Left the engine run for about 4÷5 minutes to warm it up.

As the engine warms up, gradually move the chocke lever to the OPEN position (fig. 6).

Position the throttle control lever for the desired engine speed (fig. 7).




#### 6.3 IMPIEGO DEL GRUPPO / USE OF MACHINE

Collegarsi al generatore utilizzando spine adatte alle prese e cavi in ottime condizioni

La macchina è tarata in Gen Set al giusto regime di giri, quindi non occorre accelerarla.

Connect up to the generator using jacks that fit the outlets and cables in excellent condition.

Engine speed regulation is not required because it is set to its proper value by Gen Set.







#### 6.4 ARRESTO DEL GRUPPO / STOPPING THE ENGINE

Per fermare il motore in caso di emergenza, girare l'interruttore motore sulla posizione OFF. In condizioni normali, fare riferimento alla seguente procedura:

Togliere i carichi inseriti.

Muovere la leva di controllo farfalla tutta a destra (fig. 8).

Girare l'interruttore motore sulla posizione OFF (fig. 9).

Girare la valvola della benzina sulla posizione OFF (fig. 10).


To stop the engine in an emergency turn the engine switch the OFF position. Under normal condition, use the following procedure:

Disconnet the utilizer.

Move the throttle control lever fully to the right (fig. 8).

Turn the engine switch yo the OFF position (fig. 9).

Turn the fuel valve to the OFF position (fig. 10).



#### 6.5 AVVERTENZE E CONSIGLI UTILI / WARNING

É importante conservare il motore in perfette condizioni, si consiglia perciò la rigorosa osservanza delle norme di manutenzione riportate nel catalogo "Uso e manutenzione" del motore onde evitare inconvenienti ed una conseguente perdita di potenza del generatore.

In order to preserve the engine performance Gen Set strongly suggests to follow the maintenance operations and the maintenance schedule reported in the engine manufacturer "Use and maintenance" user manual. Poor maintenance could result in a shorter period of operation and in performance decrease.





## 6.6 CAUSE DI SCARSO RENDIMENTO DEL MOTORE / CAUSES OF POOR ENGINE PERFORMANCE

#### FILTRO ARIA SPORCO

Eseguire ogni 50 ore la pulizia del filtro aria indicato in figura 1. Controllare più frequentemente se il motore viene usato in zone polverose.

#### Operazioni:

- Rimuovere il dado a farfalla e togliere il coperchio del filtro.
- Rimuovere gli elementi e separarli.
- Elemento in spugna: Lavare l'elemento in una soluzione contenente detergente casalingo, risciacquare accuratamente. Lasciare asciugare completamente l'elemento. Immergere l'elemento il olio motore pulito e strizzare l'eccesso di olio.
- Elemento in carta: Battere alcune volte dolcemente l'elemento su una superficie dura per rimuovere l'eccesso di sporcizia, o soffiare con aria compressa il filtro dall'interno verso l'esterno.

#### PULIZIA COPPA DI SEDIMENTAZIONE

Eseguire ogni 100 ore la pulizia della coppa di sedimentazione.

#### Operazioni:

- Girare la valvola della benzina su OFF.
- Rimuovere la coppa di sedimentazione, l'anello di tenuta e lavarli in solvente non infiammabile. Lasciare asciugare completamente e rimontare correttamente.
- Girare la valvola della benzina su ON e controllare eventuali perdite.

#### **DIRTY AIR FILTER**

Every 50 hours clean the air filter as shown in the figure 1. Service more frequently when operating the engine in extremely dusty areas.

#### **Operations:**


- Remove the wing nut and the air claner cover
- Remove the elements and separate them.
- Foam:element: Wash the element in a solution of household detergent and warm water, then rinse thoroughly. Allow the element to dry thoroughly. Soak the element in clean engine oil and squeeze out the excess oil.
- Paper element: Tap the element lightly several timea on a hard surface to remove excess dirt, or blow compressed air through the filter from the inside out.

#### SEDIMENT CUP CLEANING

Every 100 hours clean the sediment cup.

#### **Operations:**

- Turn the fuel valve to OFF.
- Remove the sediment cup and O-ring, and wash them nonflammable or high flash point solvent. Dry them thoroughly and reinstall securely.
- Turn the fuel valve ON and check for leaks







### **CANDELA**

Ogni 100 ore togliere la candela e pulirla con spazzola metallica e benzina, controllare con uno spessimetro lo spazio tra un elettrodo a l'altro di 0,7-0,8 mm, sostituirla in caso di usura degli elettrodi.

#### LIVELLO OLIO


Ogni 8 ore verificare e rabboccare il livello olio. Sostituirlo completamente ogni 100 ore


#### **SPARK PLUG**


Every 100 hours remove the spark plug and clean it with a metal brush and petrol. Check the space between one electrode and another with a feeler gauge. This should be 0,7-0,8 mms. Replace in case of wear of the electrode.


#### **OIL LEVEL**

Every 8 hours check and fill up the oil lever. Receplace completely every 100 hours.













#### 7. NORME GENERALI DI IMPIEGO / GENERAL USE INSTRUCTIONS

Leggere attentamente le istruzioni d'uso; operare secondo le prescrizioni vigenti nel paese di utilizzo. Read the instructions carefully; proceed according to the regulations in use in the country where the machine will operate.

#### 7.1 MOVIMENTAZIONE E TRASPORTO / TRANSPORTATION

Durante il trasporto nei luoghi di utilizzo la macchina deve essere fissata in modo stabile e legata all'automezzo. Sollevare la macchina mediante l'apposito gancio di sollevamento, se il modello lo prevede, oppure sollevarla con il muletto facendo attenzione ad inforcarla in modo che il peso sia bilanciato. Durante tali operazioni è sconsigliato sostare nelle immediate vicinanze o nel raggio di manovra; sono sconsigliati posteggi della macchina in sospensione aerea.

Nel caso in cui la macchina venga spedita con il gruppo ruote smontato, provvedere al montaggio dello stesso nelle apposite sedi previste sulla macchina, prima della messa in funzione.

Durante il normale uso della macchina su ruote, sarà attenzione dell'operatore posizionare l'unità in modo che non intervengano spostamenti non desiderati.

#### 7.2 MESSA IN SERVIZIO / CAUTION

Attenzione: se la vostra macchina è raffreddata ad acqua (vedere nelle CARATTERISTICHE TECNICHE del motore) provvedere al rifornimento del circuito motore - radiatore con una soluzione di 50% acqua e 50% liquido antigelo nella quantità indicata dalle specifiche motore.

Attenzione: il gruppo è fornito con batteria scarica e priva di acido. Provvedere al suo riempimento utilizzando acido solforico in soluzione con concentrazione 30% - 40% fino alla copertura degli elementi. Durante questa operazione si consiglia l'uso di guanti; il contatto accidentale con la soluzione di acido solforico dovrà essere lavato immediatamente con acqua fredda e se necessario si dovrà consultare il medico

**Attenzione:** non togliere i cavi della batteria quando la macchina è in moto, vi è il rischio di danneggiare il corretto funzionamento della macchina.

Attenzione: PRIMA DI AVVIARE LA MACCHINA il centro-stella, o il punto degli avvolgimenti che ne svolge la funzione, DEVE essere collegato a terra rigidamente (senza interruttori o altri dispositivi che possano interrompere il collegamento elettrico) mediante il morsetto adibito a questo scopo che è messo a disposizione sulla struttura della macchina ed è identificato con il simbolo:



Attenzione: durante i normali trasferimenti si considerino le istruzioni riportate nella sezione MOVIMENTAZIONE E TRASPORTO prestando attenzione nel limitare eccessive inclinazioni della macchina re possono causare la fuoriuscita di acidi della batteria.

#### 7.3 RODAGGIO / RUNNING IN

Per le prime 50 ore di funzionamento della macchina, per consentire un buon rodaggio del motore, non prelevare oltre il 70% della potenza massima indicata nelle specifiche tecniche.

#### 7.4 AVVIAMENTO E FUNZIONAMENTO / STARTING AND WORKING

Effettuare la messa a terra della macchina (vedi ISTRUZIONE PER L'USO). Se il modello di macchina NON è dotato di interruttore differenziale la presa disponibile sono da utilizzarsi ESCLUSIVAMENTE per effettuare un collegamento sicuro ad un quadro di distribuzione dotato di tutte le protezioni previste dalle leggi vigenti

Verificare che i cavi del vostro utilizzatore siano in perfetta efficienza.

Assicurarsi che tutti gli interruttori, collegati e regolazioni siano nella posizione prevista per l'avviamento (vedi ISTRUZIONE PER L'USO E DESCRIZIONE DEI COMANDI).

Operare in ambiente ben ventilato preoccupandosi che i gas di scarico ed eventuali fumi di saldatura (nel caso di motosaldatrici) non ristagnano nell'ambiente di lavoro; tenere la macchina lontano da muri o altri ostacoli per avvitare ricicli d'aria o di gas che ne provocherebbero il surriscaldamento. Nel caso si dovesse operare in locali chiusi, utilizzare degli aspiratori per garantire un corretto ricambio d'aria.

The machine must be fixed carefully to the motor vehicle if it has to be moved to the place of use. Raise the machine using the lifting eye if the model foresees it; otherwise, lift it using a forklift, taking care that the weight is well balanced on the two forks. It is advised not to stay in the range of action during these operations; furthermore we suggest not to keep the machine hung up for long

If the machine is delivered without the wheels on, mount them before switching the machine on.

During the normal use of the machine mounted on wheels (in a building yard or anywhere), the operator must ascertain that the machine is weel placed in order to avoid unforeseen displacement.

Be careful: the generating set or the welder is furnished WITHOUT lube oil. Provide the machine with "10 W 40" multigrade oil indicated for temperatures from - 20° C to 40° C in the quantity indicated in the engine SPECIFICATION section

**Be careful:** if the machine is fitted with a water cooled engine fill the radiator circuit with a solution made up by 50% water and 50% antifreeze liquid inthe quantity indicated i the engine SPECIFICATION section.

Be careful: the generating set is furnished with flat battery and without acid. Fill it using sulphuric acid in a 30% - 40% concentrated solution up to the complete covering of the elements. During this operation, we suggest the operator to use the gloves; the accidental contact with the sulphuric acid solution must be washed up immediately with cold water and, if necessari, a doctor must be consulted.

**Be carefull:** don't disconnect battery cables when the engine runs. This coud result in serious damages to the machine.

Be carefull: BEFORE OPERATING THE MACHINE the neutral, or the equivalen winding point, MUST be connected effectively to the earth (without any switch or other device that may interrupt the electric connection) from the earth clamp available on the machine, and identified by the symbol:



**Be carefull:** for normal transportation, follow the instructions as specified in the TRASPORTATION section. Make sure that the machine doesn't overturn in order to avoid spill of acids from the battery.

For the first 50 hours of operation of the machine do not employ more than 70% of the maximum power indicated in the technical specifications. In this way, a proper engine running in is guaranteed.

Make the earth connection (see the USE INSTRUCTIONS).

If the machine model IS NOT equipped with a earth leakege circuit breaker the available socket is intended ONLY for connecting the machine to a switch board equipped with all protection devices imposed by current law regulations.

Check the perfect state and efficiecy of the cables.

Make sure that all the switches, electric connections and regulations are in the right position for the starting (see USE INSTRUCTIONS and CONTROL PANELS DESCRIPTIONS).

While welding, eyes and body must be protected by gloves, maskes Use the machine in well ventilated places, taking care that the exhaust gas and the welding smokes eventually produced (where welders are used) do not stagnate. Keep the machine away from walls or other kind of obstacles i order to avoid air or gas recycling. If the machine is employed in closed places, use aspirators in order to guarantee a proper air recycling.





Durante la saldatura proteggere gli occhi ed il corpo con guanti, maschere e tute adeguate (nel caso di motosaldatrice).

I rifornimenti di carburante non devono essere eseguiti fumando o in presenza di fiamme libere e devono essere effettuati con motore spento.

Non riempire al massimo il serbatoio e pulire eventuali fuori uscite di carburante.

Controllare quotidianamente che non vi siano perdite di combustibile o di lubrificanti lungo le canalizzazioni o sul motore.

Nelle macchine dotate di cofanature apribili assicurarsi di inserire i dispositivi di bloccaggio previsti per evitare incidenti dovuti alla chiusura accidentale

#### 7.5 USI PROIBITI / FORBIDDEN USE

Non collegare la macchina alla rete elettrica commerciale.

Non operare vicino a materiale infiammabile o in presenza di gas e vapori esplosivi

Non operare in luoghi ristretti o poco aerati.

Non operare senza le protezioni previste nella loro posizione e nelle perfette condizioni.

Non toccare le parti della marmitta e le parti del motore ad essa vicine.

Non eseguire interventi di manutenzione a motore avviato.

Ogni intervento sulle parti elettriche deve essere effettuato a motore spento e da personale specializzato.

Tenersi lontano da parti in movimento e non avvicinarsi con indumenti liberi o troppo lunghi.

#### 7.6 MANUTENZIONE E PULIZIA / SERVICE AND CLEANING

E' consigliata una periodica pulizia della macchina onde evitare depositi di sporcizia che ne possono compromettere l'efficienza.

La frequenza di tale operazione è valutabile in funzione della zona d'impiego, si consiglia comunque di prestare particolare attenzione alla manutenzione di: LIVELLO OLIO, FILTRO OLIO, FILTRO ARIA, FILTRI CARBURANTE, LIVELLO ACQUA RADIATORE, SCAMBIATORI DI CALORE.

Per le modalità e la frequenza consultare il MANUALE d'USO E MANUTENZIONE del motore e le CARATTERISTICHE TECNICHE. Le operazioni di manutenzione straordinaria che esulano da quelle citate, necessitano dell'intervento di personale specializzato (vedere l'elenco dei centri di assistenza).

#### 7.7 TARATURE E REGOLAZIONI / ADJUSTMENT AND REGULATIONS

I comandi per le regolazioni necessarie all'uso sono installati sul pannello di comando e descritti all'interno della DESCRIZIONE DEI COMANDI.

E' pertanto sconsigliato l'intervento della macchina da parte di personale non specializzato.

**Attenzione:** eventuali tarature non corrette dei normali parametri previsti all'origine possono compromettere l'affidabilità stessa della macchina.

#### 7.8 FERMO TEMPORANEO / TEMPORARY STANDSTILL

Qualora si debba fermare la macchina per un lungo periodo di tempo (maggiore di un anno) è consigliato lasciare i liquidi quali: olio motore, acqua radiatore e carburante, onde evitare ossidazioni.

Alla ripresa in esercizio si dovranno: sostituire i liquidi, ripristinare la batteria, ispezionare le cinghie e il loro stato, ispezionare le tubature e i giunti in gomma e la loro tenuta e ispezionare visivamente i cablaggi elettrici.

#### 7.9 DEMOLIZIONE / SCRAPPING

Al fine di salvaguardare l'ambiente naturale è opportuno provvedere alla raccolta dell'olio, del combustibile e della batteria che dovranno essere smaltiti nelle sedi e nelle modalità conformi alle leggi vigenti.

Per l'elenco completo dei materiali si veda la scheda allegata:

MATERIALI FERROSI:

acciaio, ghisa, alluminio, rame, ottone compongono strutture portanti , motore, alternatore, trasformatori

MATERIALI PLASTICI:

gomma, bakelite, epovit, lexan compongono strumentazione, manicotti motore, morsettiere e connettori, serbatoi, tappi, ruote, antivibranti, contenitori condensatori, ventole, cinghie, filtri e guaine.

MATERIALI ELETTRONICI:

componenti vari, diodi, resistenze, semiconduttori, pannelli elettronici.

MATERIALI VARI:

lana di roccia, rivestimenti fonoassorbenti.

MATERIALI LIQUIDI:

gasolio o benzina, liquidi antigelo, acido batteria.

While welding, eyes and body must be potected by gloves, maskes and proper clothes

The fuel refill must not be made while smoking or close to flames. This operation must be done when the engine is switched off.

Do not fill the tank at its maximum level and clean up the fuel eventually overflowed.

Check daily if there is loss of fuel or lubrificating oil on the ducts or on the engine.

For machines provided zith liftable canopy insert the foreseen security sistems in order to avoid injures caused by an unexpected closure.

Do not connect the machine to the commercial electric network.

Do not work close to inflammable materials or where there are explosive gas and vapours.

Do not work in narrow and badly ventilated places.

Do not work without using the protections placed in their proper positions and in perfect conditions.

Do not touch the exhaust muffler and the parts of the engine next to it.

Do not make service operations while the engine is running.

Any service made on the electric parts must be done when the engine is stopped and by specialized technicians.

Keep away from the moving parts of the engine while working and do not approach the machine with free and too long clothes.

We suggest a frequent cleaning of the machine since the presence of dirt can compromise the efficiency of the machine. The frequency of this operation tightly depends on the place where the machine is used. We advise, anyway. to pay special care to the service of:

OIL LEVEL, OIL FILTER, AIR FILTER, COOLING LIQUID LEVEL, COOLING LIQUID LEVEL, HEAT EXCHANGER, VENTILATION DUCTS AND INTAKES. BATTERY

Consult the ENGINE USE AND SERVICE manual and the SPECIFICATION section to know how and when it is useful to do it. The extraordinary service operations not mentioned hereabove require the aid of specialized technicians (see the assistance centre list).

All the necessary controls are located on the main control panel and they are properly explained in the section FRONT PANEL DESCRIPTIONS.

We advise the operator against tempering with the engine or the electric part if not specialized.

**Be careful:** eventual modifications of the normal parameters originally foressen, can compromise the reliability of the machine.

If the machine has to be stopped for a long period (more than one year), we suggest to leave the motor oil and the fuel in and the water in the radiator in order to avoid oxydizing effects.

When the machine turns to work again, the liquids must be replaced, the battery must be charged; the belts and their statem the pipes, the rubber hoses and their resistance must be checked and a visual inspections of the electric connections must be done.

In order to preserve the environnement, it is advised to dispose of the oil, the fuel and the bettery that will be destroyed in proper places and ccording to the current laws. For the complete range of the materialsm see the list below:

#### FERROUS MATERIALS:

steel, cast iron, aluminium, copper, brass are udes in the bearing structure of engine, alternator, transformers, etc.

PLASTIC MATERIALS:

rubber, bakelite, epovit, lexan are used for the instruments, engine pipes, junction boxes and connectors, fuel tank, fuel cap, wheels, antivibration damper, condenser housing, fans, belts, filters and hoses.

ELECTRONIC MATERIALS:

various components, diodes, resistances, electronic panels.

VARIOUS MATERIALS:

rock woll, sound proofing materials.

LIQUIDS:

fuel, gasoline, cooling liquids, battery acid.





## 8. SIMBOLI/SYMBOLS

[ <del>- +</del> ]	Condizioni Di Carica Batteria	Battery Charging Condition
<b>₹</b>	Olio Motore	Engine Oil
₩ <b>E</b>	Temperatura Refrigerante Motore	Engine Coolant Temperature
on ⊨	Temperatura Olio Motore	Engine Oil Temperature
	Livello Carburante	Fuel Level
x	Dispositivo Per L'avviamento A Freddo	Chocke, Cold Starting Aid
99	Preriscaldamento Del Diesel	Diesel Pre-Heat
<u>/</u>	Saldatura In Generale	Welding
<u></u>	Saldatura Ad Arco Manuale	Manual Metal Arc Welding
<u></u>	Saldatura Mig/Mag	Mig/Mag Welding
<b>.</b>	Saldatura Tig	Tig Welding
+	Polarità Positiva	Positive Polarity
	Polarità Negativa	Negative Polarity
1	Marcia, Inserzione, Messa In Tensione	On (Power)
0	Arresto, Disinserzione, (Messa Fuori Tensione)	Off (Power)
<u>우</u>	Terra Di Protezione	Protective Earth (Ground)
	Regolatore Min-Max	Min-Max Regulator
2	Corrente Alternata	Alternating Current
	Corrente Continua	Direct Current
	Generatore Monofase c.a. 230 (240)V - 110V 50Hz	Single Phase Generator a.c. 230 (240)V - 110V 50Hz
Image: Control of the	Generatore Trifase c.a. 400 (415)V 50Hz	Three Phase Generator a.c. 400 (415)V 50Hz
<b>%</b>	Non Toccare: Zona Calda	Do Not Touch: High Temperature Zone
Ą	Presenza Tensione	Voltage On





### 9. CENTRI ASSISTENZA ITALIA / ITALIAN SERVICES CENTERS

ASSISTENZA ASSISTANCE	INDIRIZZO ADDRESS	CITTÀ CITY	TELEFONO PHONE	FAX
VALLE D'AOSTA Off. Elettromeccanica Menegolo	Località Plan Felinaz, 63 - 11020	Charvensod (AO)	0165/44144	0165/232539
O.r.m.e.	Fr. Clos de Barme, 2 (SS 26) – 11020	Arnad (AO)	0125/966108	0125/966108
PIEMONTE RG Electrix s.n.c. di Riboldazzi & C.	via Indipendenza 9 - 20064	Carpignano Sesia (NO)	0321/825740	0321/825912
R.I.M.E.M. s.n.c Tecnocontrolli G.B. Elettrotecnica. Industriale s.n.c.	via L. Da Vinci 141 - 10095 via Circonvallazione 186 - 10026 Cantone Cerretto 2 – 15040	Grugliasco (TO) Santena (TO) S. Maria del Tempio (AL)	011/4117972 011/9492460 0142/75562	011/4117972 011/9492494 0142/70649
<b>LIGURIA</b> C.R.E. s.n.c. di Marchello e Gotelli	via Usodimare 2 -16100	Riva Trigoso (GE)	0185/479521	0185/455654
Lanteri	via San Francesco 135 - 18011	Arma di Taggia (IM)	0184/448646	0184/448646
LOMBARDIA Ghirardello Carlo Antonio	via Castronno 1 - 21040	Morazzone (VA)	0332/464114 - 0332/461109	0332/462402
Luciano Miotto Imp. Elettrici Clivati Umberto	via Mazzini, 41 - 22036 via Emilia 1 - 24052	Erba (CO) Azzano S. Paolo (BG)	031/641673 035/310130	031/641673 035/4595945
s.a.s. Carnevali Ivo Elettromeccanica	via G. di Vittorio 31 Z.I 46045	Marmirolo (MN)	0376/466809	0376/299511
Elettroriparazione Pezzaglia I.C.I.A.M.s.n.c.	via dei Transiti 4 - 20123 via Valeriana, 87 - 23016	Milano Fraz. Piussogno - Cercino (SO)	02/2840381 0342/681132	02/26116863 0342/681132
F.lli Bracchi s.n.c. C.R.E.	via Edison 21 - 25050 via Lentumi 2B - 25047	Provaglio d'Iseo (BS) Boario Terme (BS)	030-9883424 0364/530699	030/9882968
TRIVENETO				
Elettromeccanica Trevigiana s.n.c.	via Sile 33 – 31057	Silea (TV)	0422/360515	0422/360515
Barison C. off. Elettrotec. Macchine Elettriche	via Stazione 42 - 30030	Ballò di Mirano (VE)	041/436057	041/436057
Elettromeccanica Amadori Centro Saldatura s.n.c.	via della Siderurgia 18 - 37139 via Volta 16 - 35030	Verona Sarmeola di Rubano (PD)	045/8510390 049/635544	045/8510550 049/8977250
Z.R. s.r.l.	via dell'Acetosella 3 - 30175	Marghera (VE)	041/5381681	041/5386733
Nuova Elettromeccanica coop. a.r.l.	via Travnik 13 - 34147	S. Dorligo D. Valle (TS)	040/820120	040/825997
Tecno Service Romanelli	via Gorizia 4 - 33010	Udine	0432/571596	0432/570034
Elettromeccanica Alto Adige s.n.c.	via Calvi 8 – 39100	Bolzano	0471/977647	0471/975541
Molinaro Guerrino & Figlio s.n.c.	via Susan 90 - 33038	S. Daniele Cimano (UD)	0432/957738	0432/954926
EMILIA ROMAGNA				
Casadio Vezio & C. s.n.c.	via della Fiera 107/B - 47037	Rimini	0541/770283	0541/77083
F.lli Cesari s.n.c. Eime s.n.c.	via dei Caligari 4 - 40129 via Contarella 18 - 42019	Bologna Scandiano (RE)	051/322221 0522/984101	051/4189595 0522/984101
Elettr. Lottici Maurizio & C. s.n.c.	via Martinella 100 - 43100	Alberi (PR)	0521/649703	0521/649703
Farina Service s.r.l. R.E.A.M. s.n.c.	via Stroppata 78 - 48011 via del Bagatto 7 (ex zona Eridania)	Alfonsine (RA) Pontelagoscuro (FE)	0544/81479 0532/796283	0544/81638 0532/797322
TOSCANA		<b></b> 1	0.000.000.000.000	0.55150505050
L.e.m. Art s.n.c. Oimer di Carnovale M. s.n.c.	via di Ripoli 258/A - 50126 via Lamarmora 11 - 57122	Firenze Livorno	055/6530343 0586/881392	055/6820682 0586/889681
Officina Autoelettrica	via Napoli 2/6 - 58100	Grosseto	0564/24505	0564/24891
Grossetana				





ASSISTENZA ASSISTANCE	INDIRIZZO ADDRESS	CITTÀ CITY	TELEFONO PHONE	FAX
UMBRIA Elettromeccanica Masciolini s.n.c.	viale Europa 7 - 06080	Ospedalicchio di Bastia Umbra (PG)	075/8011505	075/8011411
LAZIO Elettromeccanica Alto Lazio 87 s.r.l.	Zona Industriale Sanguetta - 01038	Soriano Nel Cimino (VT)	0761/759579	0761/748613
Elettromeccanica Magliana Elettromeccanica Sud s.n.c. Moscatelli G. Carlo	via Idrovore della Magliana 31 - 00148 via Puzzelle 15 - 03048 via Matteotti 49 - 00013	Roma S. Appollinare (FR) Mentana (ROMA)	06/6573282 0776/915348 06/9060707	06/6537806 0776/915348 06/9090976
MARCHE Edison Elettrotecnica s.n.c. Elettropneumatica Assenti s.n.c.	via Veronese 11 - 60019 via Pontida 22 - 63100	Senigallia (AN) Porto d'Ascoli (AP)	071/668302 0735/656428	071/6611076 0735/658230
ABRUZZO e MOLISE Elettromeccanica Rocco Denaroso	Via Colombo 2 - 65010	Villanova di Cepegatti (PE)	085/9771349	085/9771349
CAMPANIA Elettromeccanica Rega s.n.c. Meg s.a.s. Progress s.a.s. Elettrotecnica V.R.	Via Mulitiello 15 - 80040 via A. Vespucci loc. Scontrafata - 84090 via Comunale Tierzo 9 - 80147 via Matteotti, 144 - 84036	Striano (NA) Pontecagnano (SA) Ponticelli (NA) Sala Consilina (SA)	081/8276655 089/382158 081/5614250 0975/23001	081/8654675 089/382158 081/5614383 0975/520407
PUGLIA Aurora Sergio Elettromeccanica Gagliano Officine Elettromeccaniche Palmieri s.n.c. Hidromacchine Sud s.n.c.	via L. Azzarita .68 – 70056 via Fortore – 77100 strada Provinciale per Faggiano Km 2 Z.I74020 via Asse di Spina , zona industriale – 73100	Molfetta (BA) località Salnistro (FG) Faggiano (TA) Lecce	080/3735651 0881/721006 099/5925926 0832/365959	080/3735651 0881/721006 099/5925926 0832/365960
BASILICATA Elettromeccanica Lograno s.a.s.	via del Commercio - zona PAIP 2 - 75100	Matera	0835/263665	0835/389346
CALABRIA Elettromeccanica Marrara s.r.l. Gigliotti e Masdeo s.n.c. Elettromeccanica S.A.C. s.r.l.	via Padova Z.I. Torre Lupo - 89129 via Guido d'Osso - 87100 C. da S. Lucia - 87065	Reggio Calabria Cosenza Corigliano Scalo (CS)	0965/590140 0984/390965 0983/887213	0965/590140 0984/390965 0983/887213
SICILIA Licari Francesco Emerif	via Tolmezzo 11 - 95100 via Bandida 23 - 90121	Catania Palermo	095/533400 091/6221421	095/533400 091/6221837
SARDEGNA S.A.E.L. Sarda Elettromeccanica	via Nervi ang. Via Natta Z.I Casic Elmas – 09122	Cagliari	070/212061 – 070/240697	070/286636
Cossellu Antonio Dejana Piero	via Napoli 24 - 07100 Z.I. Olbia Settore 2 - 07026	Sassari Olbia (SS)	079/280818 0789/58409	079/280818 0789/58409





#### 10. CENTRI ASSISTENZA EUROPA / EUROPEAN SERVICES CENTERS

ASSISTENZA ASSISTANCE	INDIRIZZO ADDRESS	CITTÀ CITY	NAZIONE COUNTRY
Moreweld N.V.	Europark - Noord 15 - 9100	Sint-Nicklaas	Belgium (B)
Ilo Motor APS	Neverland 14	Glostrup	Danmark (DK)
Papadopoulus A. & C.	via Afroditis 22	Salonicco	Greece (BR)
Greymo S.A.	Poligono Igarsa	Madrid	Spain (E)
Blaker S.A.	Recta Los Tarahales 11	Las Palmas de G.C.	Spain (E)
Baier Sarl	48 Rue Docteur Basset	ST.Ouen Cedex	France (F)
Gen Set PLC	Stallcourt Works	Port Talbot	England (GB)
Interlas B.V.	Oranjelaan 56	Rozenburg	Holland (NL)
Genetech AB	Brosslarvagen 13	Ostersund	Sweden (S)
Luna AB	P.O. Box 44100	Alingsas	Sweden (S)
Lundab	Nytorpsvagen 18	Sollentuna	Sweden S)
Gen Set Hungaria KFT.	1116 Bazsalikom U. 27	Budapest	Hungary (H)
Ferto-Tavi Nadgazdi RT.	9444 Fertodi U.1	Fertoszentmiklos	Hungary (H)
Agessa	Chemin Des Fleurettes 33	Losanna	Svizzera (CH)
Paroli SP. ZO.O.	UL. Grojecka 45 M 10 A	Warszawa	Polonia (PL)
CP Mores	Otakarova 48	Budejovive	Rep. Ceca
President Neva	PR. Engelsa 16-2	ST. Ptersburg	C.S.I. (SU)
Costa Y Garcia	Rua da Cavadao 801 - Apartado 23 – 4408	Valdares Cedex	Portugal (P)
Serpantinas LTD	Gelezinkelio 2	Panevezys	Lithuania (LT)





#### 11. GARANZIA / WARRANTY

La GEN SET S.p.a. garantisce i suoi prodotti, purché non modificati, per un periodo di 12 (dodici) mesi dalla data di consegna al cliente utilizzatore.

Entro i suddetti termini, nei paesi ove esista un' organizzazione assistenziale, la **GEN SET S.p.A**. si impegna a sostituire o riparare i pezzi avariati per accertato difetto d'origine di materiale, lavorazione e/o montaggio per mezzo delle proprie **OFFICINE AUTORIZZATE**.

La scelta se operare la riparazione o la sostituzione dei pezzi avariati è ad insindacabile giudizio della **FABBRICA** o delle **OFFICINE AUTORIZZATE**.

La garanzia nel resto del mondo consiste esclusivamente nella fornitura gratuita, franco stabilimento di Villanova D'Ardenghi, dei pezzi rivelatisi non più utilizzabili per accertato difetto d'origine del materiale.

La garanzia si applica, previo esame dei materiali avariati, da parte della fabbrica.

Le spese di viaggio e trasferta del personale che esegue le riparazioni in garanzia sono a carico dell'utilizzatore, come pure le spese di imballo e trasporto sia dei pezzi difettosi sia di quelli sostituiti.

In nessuno dei casi previsti il compratore può pretendere la risoluzione del contratto od un risarcimento danni derivati dall'uso o dall'impossibilità d'uso delle apparecchiature sia totale che parziale.

La presente garanzia non si applica alle batterie d'avviamento ed ai motori diesel e benzina montati sulle apparecchiature gen set per i quali interviene direttamente il fabbricante.

#### La garanzia viene a cessare di diritto:

- quando il cliente non ha ottemperato agli obblighi contrattuali di pagamento.
- quando sono stati manomessi i sigilli posti dalla fabbrica.
- quando smontaggi, riparazioni o modifiche sono state effettuate da personale non appartenente alla rete di assistenza GEN SET
- quando l'apparecchiatura è stata utilizzata in modo incauto o negligente.

La presente garanzia non si applica per i deterioramenti conseguenti a normale usura.

#### NORME PER ESERCITARE IL DIRITTO DI GARANZIA

Ogni apparecchiatura GEN SET viene fornita corredata da un certificato di garanzia.

Compilare il certificato in ogni sua parte e farlo convalidare con timbro e firma dal rivenditore.

## Ritagliare e spedire a: GEN SET S.p.A. - Servizio Assistenza Via stazione, 5 - 27030 Villanova D'Ardenghi (Pavia)

Il certificato di garanzia deve essere conservato integro e con cura ed esibito ad ogni richiesta d'intervento.

GEN SET warrants its products, provided they have not been modified, for a period of 12 months from the date of handing over to the End User. Within these terms, in all the countries where a service organization is in place **GEN SET** commits itself to replace or repair the defective parts resulting from faulty material, workmanship and/or assembly through its authorized service stations.

The choice whether to replace or repair the defective parts is exclusively reserved to **GEN SET** and/or its authorized service stations

The warranty in the rest of the world is limited to the supply exworks free or charge of those parts which will result unsuitable for reuse due to original defects.

The warranty will apply after a check of the defective parts from the factory.

The warranty will apply after a check of the defective parts from che factory.

The travel, board and lodging expenses of the personnel who will perform the repairs are at the charge of the End User as are the packing and transportation costs both for the defective and the replaced parts.

In no case the client can claim the cancellation of the contact or a damage compensation due to the use or the impossibility to use the equipment both totally or partially.

The present warranty does not apply to starting batteries, diesel and gasoline engines mounted on gen set machines for which the respective manufactures will intervene directly.

#### The warranty will automatically expire:

if the customer has not fulfilled the contractual payment obligations.

- when the factory seals have been broken.
- when dismantling, repair or modifications have been executed by unauthorized personnel not being part of the GEN SET service organization.
- when the equipment has been subject to negligent or improper use.

The present warranty does not apply to wear and tear parts.

#### COMING IN FORCE OF THE WARRANTY RIGHTS

Each GEN SET machine is delivered with a warranty certificate which must be filled out in each part and be validated by the stamp and signature of the dealer.

## Cut out and send to: GEN SET S.p.A. - Servizio Assistenza Via stazione, 5 - 27030 Villanova D'Ardenghi (Pavia)

The guarantee certificate must be kept and shows before any request of intervention.

#### 12. GARANZIA MOTORE E RICAMBISTICA / ENGINE WARRANTY AND SPARE PARTS

#### 12.1 INTRODUZIONE / INTRODUCTION

L'osservanza delle norme di manutenzione riportate dal catalogo USO E MANUTENZIONE MOTORE, consentirà un impiego sicuro del gruppo.

Please follow carefully the engine operation manual, in order to obtain a safe use of the machine.

#### 12.2 GARANZIA MOTORE / ENGINE WARRANTY

All'acquisto compilare il certificato di garanzia del motore e spedirlo al costruttore.

#### 12.3 RICAMBI / SPARE PARTS

I ricambi devono essere ordinati come segue:

**Per il motore**: Rivolgersi ad un centro assistenza citando i numeri di riferimento segnati sul libretto USO E MANUTENZIONE RICAMBI del motore.

**Per il generatore e relativa apparecchiatura**: Rivolgersi direttamente alla GEN SET, citando il numero di matricola della macchina e i numeri di codice indicati nella TAVOLA RICAMBI.


On purchase, please fill in the engine warranty certificate and mail it to the engine manufacturer.

Spare parts have to be ordered as follows:

For the engine: Please contact assistance service giving the reference codes that you find on the engine SPARE PARTS USE AND MAINTENANCE manual.

For the generator and relevant equipment: Please contact directly GEN SET, giving the serial n°. of the machine and the reference codes that you find on the SPARE PARTS.







### **INDICE / TABLE OF CONTENTS**

1.	$\mathbf{C}$	ARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL SPECIFICATIONS	. 2
	1.1	GENERATORE / GENERATOR	2
		MOTORE / ENGINE	
	1.3	CARATTERISTICHE GENERALI / GENERAL FEATURES	. 2
2.	DI	ESCRIZIONE DEI COMANDI / CONTROLS DESCRIPTION	3
		PANNELLO FRONTALE / FRONT PANEL	. 3
	2.2	DESCRIZIONE DEI COMANDI DEL PANNELLO FRONTALE / DESCRIPTION OF	
	THE	E FRONT PANEL CONTROLS	. 3
3.	RI	CAMBI / PARTS LIST	. 4
		PARTI FRONTALE - FRONT PARTS	
		PARTI LAMIERA E STATORE - SHEET PARTS AND STATOR	
4.		CCESSORI A RICHIESTA / ACCESSORIES ON REQUEST	
		Carrello A 2 Ruote E Maniglie (Trolley 4) / Two-Wheels Trolley With Handles (Trolley 4	
		RICAMBI TROLLEY 4 - TROLLEY 4 SPARE PARTS LIST	
5.	SC	CHEMA ELETTRICO / WIRING DIAGRAM	. 9
6.		TRUZIONI PER L'USO / OPERATING INSTRUCTIONS	
		MESSA A TERRA / EARTH CONNECTION	
		AVVIAMENTO A STRAPPO DEL MOTORE / RECOIL STARTER	
		IMPIEGO DEL GRUPPO / USE OF MACHINE	
		ARRESTO DEL GRUPPO / STOPPING THE ENGINE	
		AVVERTENZE E CONSIGLI UTILI / WARNING	12
		CAUSE DI SCARSO RENDIMENTO DEL MOTORE / CAUSES OF POOR ENGINE	
_		RFORMANCE	
7.		ORME GENERALI DI IMPIEGO / GENERAL USE INSTRUCTIONS	
		MOVIMENTAZIONE E TRASPORTO / TRANSPORTATION	
		MESSA IN SERVIZIO / CAUTION	
		RODAGGIO / RUNNING IN	
		AVVIAMENTO E FUNZIONAMENTO / STARTING AND WORKING	
		USI PROIBITI / FORBIDDEN USE	
		MANUTENZIONE E PULIZIA / SERVICE AND CLEANING	
		TARATURE E REGOLAZIONI / ADJUSTMENT AND REGULATIONS	
		FERMO TEMPORANEO / TEMPORARY STANDSTILL	
		DEMOLIZIONE / SCRAPPING	
		MBOLI/SYMBOLSENTRI ASSISTENZA ITALIA / ITALIAN SERVICES CENTERS	
		ENTRI ASSISTENZA ITALIA / ITALIAN SERVICES CENTERS	
		ARANZIA / WARRANTY	
		ARANZIA MOTORE E RICAMBISTICA / ENGINE WARRANTY AND SPARE	<b>41</b>
14		ARANZIA MOTORE E RICAMBISTICA / ENGINE WARRANTT AND SPARE	<b>71</b>
	12.1		
	12.1		
			21 21